

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も  
合図は大切に保管してください。




■製品仕様  
耐水圧／0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)未満  
材質／ノズル…アルミ  
ヘッド・グリップ…ABS・TPR  
ねじ…ステンレス  
ホースコネクター…ABS  
サイズ／(約)全長425mm(ホースコネクター含む)

## 各部名称

### ヘッド

回転させて水形の  
切り替えができます。

※手元で止水をして  
から、「カチッ」と  
音がするまで回して  
ください。正しく  
合っていない場合  
ヘッド部から水漏れする  
場合があります。



### ホースコネクター

●耐圧ホースを使用してください

270°  
角度自在  
ノズル


### スライドレバー

レバー操作で水量の  
調節もできます。



### グリップ

## ホースの取付け方



1. グリップから  
ホースコネクターを外します。

2. ホースコネクターからキャップを外し  
ホース(別売)に通します。  
3. キャップを通したホース(別売)を、  
ツメを巻き込まないように  
ホースコネクターの差し込み部に  
奥まで差し込みます。

△ホースを差し込む際にツメを  
巻き込んでしまうと水漏れの原  
因になるおそれがあります。

4. キャップを締めて固定します。

5. ホースコネクターをグリップに  
「カチッ」と音がするまで押し込んで  
ください。

## 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

### △ 注意

この表示を無視して購入した取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的  
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 水圧による水漏れや破損防止の為、使用後は必ず蛇口を開めホース及び製品内の水を抜いてください。
- △ 冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後はスバル内部の水を抜いて室内で保管してください。
- △ 本製品は一般家庭での使用を目的とした商品です。本来の用途以外には使用しないでください。  
また、危険ですので、お子様の遊び道具にしないでください。
- △ 室内での使用、飲料用や業務用、厨貝用としての使用はおやめください。
- △ 使用前に接続部がしっかりと接着されていること、緩みがないことを確認してから通水してください。  
接続が不完全、または緩みがありますと水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締め  
なおしてください。
- △ 角度調節は270度以上曲げないでください。破損の原因となります。
- △ ホース・蛇口、又はノズルを影视剧る際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 冬期は凍結する可能性のある場所では使用しないでください。
- △ 高圧洗浄装置などへの接続はおやめください。
- △ 接続するホースの径や長さにより水圧が変わります。使用条件に合わせて長さを調整してください。
- △ 火気の近くで使用しないでください。変形するおそれがあります。
- △ 永くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。  
定期的にレンチ等で締め直してください。
- △ 止水後、ヘッド部から水がホタボタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。

2年間  
保証について  
この表示は、商品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に  
一方で故障した場合は部品または部品を交換させていただきます。  
保証期間中のための修理は大切に保管してください。当社の責以外によ  
る故障については保証いたしません。

洗車ノズル G-SPLASH



ご不明点がございましたら、ご連絡ください。  
Webサイト(www.greentech-web.co.jp)  
E-mail(greentech@greentech-web.co.jp)  
お電話(010-3315-7152)  
ご迷惑にならないよう、ご連絡ください。  
ご連絡はお客様のご負担になります。



本社 新潟県三条市南日向3-7-58  
E-mail:greentech@greentech-web.co.jp  
URL:https://www.greentech-web.co.jp